Термокорпус Динго Т-02
к индикаторам алкоголя Динго В-02

Руководство по эксплуатации



2021

1. Описание

Термокорпус Т-02 – дополнительная опция к индикаторам Динго В-02, озволяющая эксплуатировать данные приборы в условиях пониженной температуры окружающего воздуха. Представляет собой металлический ящик с внутренним теплоизолирующим слоем и электрической схемой, автоматически поддерживающей внутреннюю температуру в диапазоне рабочей температуры индикаторов алкоголя Динго В-02.

Термокорпус имеет два исполнения:

1. Т02.1 для умеренного климата – для регионов с минимальной температурой до -20оС;
2. Т02.2 для холодного климата - для регионов с минимальной температурой до -40оС.

В исполнении для холодного климата в термокорпусе установлен дополнительный нагревательный элемент. Внешний вид и описание основных компонентов изделия приведены на рис.1



Рис.1 Внешний вид термокорпуса и описание основных элементов при закрытой и открытой дверце

2. Комплект поставки

Наименование комплектующей	Кол-во
Термокорпус	1
Адаптер питания от сети 230В	1
Винты М3 для крепления платы индикатора	4
Винты М4 для крепления термокорпуса	4
Руководство по монтажу и эксплуатации	1

3. Монтаж

3.1. Достаньте плату управления от алкотестера Динго В-02 из фабричного корпуса и установите ее на дверцу термокорпуса, совместив отверстия на плате и на предусмотренных для крепления платы выступах с внутренней стороны дверцы. Закрепите плату винтами.
3.2. Наденьте мундштук-воронку с внешней стороны дверцы термокорпуса, используя специальный переходник.
3.3. Подключите термокорпус к внешней электросети 230В/50 Гц при помощи трехжильного кабеля (рекомендуется применять кабель сечением не менее 1,5 кв.мм).
ВНМАНИЕ! При проведении электромонтажных работ сеть 230В/50 ГЦ должна быть обесточена!
Подключите провод заземления к контакту на термокорпусе и затяните гайку.
Подключите нулевой (общий) провод к любому свободному контакту колодки К и затяните винт.

Подключите провод фазы к свободному гнезду автомата А и затяните винт.
Вставьте адаптер питания и подключите его к плате индикатора.
3.4 Определите место для скрытной установки кнопки включения (входит кв комплект поставки индикатора Динго В-02), установите кнопку и подключите ее к плате управления индикатора.
3.5. Включите поочередно сеть 230В/50 Гц и автомат А. Термокорпус включен, закройте его дверь.
3.6. Включите плату индикатора выносной кнопкой включения, при этом должен прозвучать звуковой сигнал и появиться индикация на передней панели термокорпуса.

4. Спецификация

Размеры (В*Ш*Г) см: 30*20*16
Вес, кг: 3,1
Диапазон рабочей температуры, °С: от -20 до +40 для исполнения Т02.1;
от -40 до +40 для исполнения Т02.2.
Потребляемая мощность, Вт: 120

5. Условия гарантии

Производитель гарантирует, что приобретенный Вами Термокорпус не имеет производственных дефектов в части материалов и комплектующих в момент продажи и обязуется произвести бесплатный ремонт вышедших из строя элементов в течение всего срока действия гарантии.
Гарантийное обслуживание изделия осуществляется в

специализированных сервисных центрах (СЦ), уполномоченных на проведение таких процедур.
Доставка (отправка) Термокорпуса в СЦ и получение из СЦ осуществляются силами и за счет средств покупателя.
Срок гарантии: 6 (шесть) месяцев.

Изделие принимается к гарантийному обслуживанию только при наличии руководства по монтажу и эксплуатации с указанием серийного номера, даты продажи и печати торгующей организации.
Производитель оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании в следующих случаях:

1. Утерян или неправильно заполнен гарантийный талон, либо Руководство по эксплуатации, из-за чего невозможно установить дату продажи Термокорпуса;
2. Термокорпус монтировался или использовался с нарушением правил монтажа и эксплуатации;
3. Термокорпус имеет следы механических повреждений, вызванных ударами, падением либо попытками вскрытия;
4. Термокорпус имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых.

6. Гарантийный талон